



הוראות התקנה:

תאורת הצפה LUX

LUX-FL- 400S

1. הוצא את גוף התאורה מהארזיה.
2. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה
3. חבר את גוף התאורה באמצעות בורג אחד במרכז הזרוע, כוון את הפנס לאזור הרצוי באמצעות שחרור הברגים בצידי הזרוע (במגרש, העזר בלייזר לכיוון)
4. הדק את הבורג וקבע סופית באמצעות 2 ברגים נוספים לפחות. השתמש בברגים המתאימים לזרוע שברשותך.
5. חבר את החשמל לזינה, הקפד על שימוש במחבר אטום למים IP67
6. הדלק את הפנס לבדיקה.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
 חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
 אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
 אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
 שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

400w	הספקים
3000-6500k	גוון האור
130 lm/W	יעילות אורית
70<	CRI
IP67	דרגת אטימות
IK10	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
-35°C ~ 45°C	טמפרטורת עבודה
PHILIPS	יצרן הLED
MEANWELL	דרייבר
אפשרות ל DALI 1-10V	תקשורת
SPD 10KV	הגנה ממתח יתר
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
19.5 KG	משקל
CLASS 1	סוג הארקה