



הוראות התקנה גוף תאורה אנדור סקאי

נתונים כלליים

מקט: JOL2203

חומר: יציקת אלומיניום, צביעה אלקטרוסטטית

סוג נורה: LED

הספקים: w40

מותאם להתקנה: בראש עמוד "2"

מותאם לגובה: 3-6 מטר

מתח עבודה: 220-240V , 50/60Hz

אטימות למים: IP66

1. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה

2. הוצא את גוף התאורה מהאריזה.
3. במידה ויש, הברג את הנמח בעדינות בתושבת מעל גוף התאורה.
4. השחל את כבל ההזנה לתוך העמוד, וודא שהכבל מגיע עד למגש הציוד של העמוד, במידת הצורך הוסף כבל והשתמש במחבר מוגן מים.
5. הלבש את גוף התאורה על ראש העמוד והדק את ברגי האלן בזרוע.
6. חבר את הכבל למהדקי מגש הציוד שבפתח השירות בעמוד.
7. הדלק את גוף התאורה לבדיקה.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
- אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
- אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
- שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.