



הוראות התקנה:

**פנס אינדוס
ML-1894.1825**

הוראות התקנה לראש עמוד/צד מתכוון 2"

1. הוצא את גוף התאורה מהארזה.
2. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה
3. השחל את כבל ההזנה לתוך העמוד, וודא שהכבל מגיע עד למגש הציוד של העמוד
4. הלבש את הפנס על ראש העמוד וחזק את ברגי האלן שבתחתית הגוף.
- (ניתן לכוון את זווית הזרוע באמצעות שחרור הבורג וסגירתו לאחר הכיוונון).
5. חבר את הכבל למהדקי מגש הציוד.
6. הדלק את הפנס לבדיקה.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
- אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
- אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
- שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

35-90w	הספקים
3000K/4000K	גוון האור
117 lm/W	יעילות אורית
>70	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
-35C°~45C°	טמפרטורת עבודה
lumileds	יצרן הLED
Phillips	דרייבר
Pwm, 1-10v, אפשרות ל DALI	תקשורת
10KV	הגנה מנחשולי מתח
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
CLASS 1	סוג הארקה