



הוראות התקנה:

פנס אנדור סקאי
JOL2203
הוראות התקנה בראש עמוד 2"

1. הוצא את גוף התאורה מהארזיה.
2. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה.
3. השחל את כבל ההזנה לתוך העמוד, וודא שהכבל מגיע עד למגש הציוד של העמוד.
4. הלבש את הפנס על ראש העמוד, כוון את הגוף לפי החץ המסומן במדבקה שיפנה. לכיוון שטח ההארה, וחזק את ברגי האלן שבתחתית הגוף.
5. חבר את הכבל למהדקי מגש הציוד.
6. הדלק את הפנס לבדיקה.

אזהרות:

החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

30-50w	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
80 lm/W	יעילות אורית
>70	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK09	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
65C° עד -25C°	טמפרטורת עבודה
joliet	יצרן הLED
Phillips	דרייבר
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
10KV	הגנה מנחשולי מתח
CLASS 1	סוג הארקה