

הוראות התקנה תאורת הצפה OPSPORT VII מותאמת למגרש שחבק



הוראות אלו הם כלליות בלבד ומומלץ לקבל מאיתנו הדרכה מפורטת לפי סוג גוף התאורה הספציפי, אופי הפרויקט, סוג וגובה העמוד ועוד.

1. הוצא את גוף התאורה מהאריזה.
2. **וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה.**
3. חבר את גוף התאורה באמצעות בורג אחד במרכז הזרוע של גוף התאורה, שחרר את הברגים בצידי הזרוע וכוון לאזור הרצוי לפי המצוין בחישוב התאורה (במגרש, העזר בלייזר לכוונן).
4. הדק את הברגים הרפויים וקבע סופית לזרוע באמצעות שאר הברגים, השתמש בברגים המתאימים לזרוע שעל העמוד.
5. אם מצורף, חבר כבל אבטחה לגוף התאורה ולזרוע לאבטחה מפני נפילה.
6. חבר את החשמל לזינה, הקפד על שימוש במחבר אטום למים.
7. הדלק את גוף התאורה לבדיקה.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
- אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
- אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
- שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

מתח עבודה: 220-240V , 50/60Hz

הספק: 300w

לצפייה בדף הנתונים המלא: לחץ כאן

להורדת חישוב תאורה לחץ כאן